

Montagehinweise

EWO Heizungswasser-Optimierer HWO 1/2" – 1"

Einsatzbereich: Heizungsanlagen

- Waagrechter Einbau im Vor- oder Rücklauf
(Absperrungen für Anodentausch und Reinigung des Magnetabscheiders)
- EWO HWO hat eine vorgegebene Durchflussrichtung
- Mindestens 50cm Abstand (Luftlinie) zu elektrischen Geräten wie z.B. Pumpen einhalten
(Distanz zu elektrischen und elektromagnetischen Feldern)
- Auf guten Potentialausgleich im Heizungsraum achten
Stromführende Kabel nicht an Wasserrohre anlegen oder herumwickeln

EWO HWO		Technische Daten		
Dimension	Zoll	1/2"	3/4"	1"
Nennweite	DN	15	20	25
max. Wasserdruck	bar	4		
Betriebstemperatur	°C	1 – 70		
Durchfluss Δ 0,1bar	m ³ / h	1	2,2	3,8
Durchfluss Δ 0,2bar	m ³ / h	1,4	3,1	5,5
Gesamtlänge	mm	58	70	88
Durchmesser	mm	25	30	39
Gewicht	kg	0,2	0,4	0,5
Kesselleistung	kW	15	20	25
Heizungswassermenge, ca.	m ³	0,2	0,3	0,5
Beruhigungsstrecke	cm	10	15	20



Durchflussrichtung beachten

Einbaubeispiel

